

למה כספת? **כספת למרכז הקהילתי?** **ובכלל, מה זה "דרישות חברות הביטוח", בנוגע לכספות?**

פריצות וגניבות של כסף מזומן, צ'קים, ושווי ערך, הן תופעה מטרידה ונוראית, שלא ברור אם תפסיק מתישהו. על כן, יש להתגונן ככל שניתן, על מנת לשמור בצורה טובה ובעיקר כזאת שתבטיח שגם אם תהיה פריצה, המיגון ואמצעי האבטחה, רק יקשו על הפורצים.

בהווה, כל אחד יכול לרכוש כספת פשוטה מרשתות עשה זאת בעצמך ובכך להגן על הדברים היקרים בעסק. כיום לא כך הדבר, היות שגם שיטות הפריצה השתכללו וגם במידה וקיים ביטוח, ישנם דרישות לחברת הביטוח, בנוגע לסוג הכספת שעל העסק לרכוש או להחזיק ברשותו וצורת אחזקתו.

כספות למשרד מיועדות למטרות שונות, כגון:

- אחסון טפסים ו/או מסמכים המכילים פרטים אישיים ורגישים, מסמכים בעלי ערך רב
- שמירה על מזומן וצ'קים שמתקבלים – טרם הפקדתם בבנק
- כרטיסי אשראי ואולי גם דרכונים של בעלי התפקידים השונים ולעתים גם את "הקופה הקטנה" של המשרד, את תיקי עובדים, חוזים חשובים ודיסקים ואמצעי גיבוי שונים.
- הגנה על ציוד חשוב ו/או יקר כגון: כונני מחשב ניידים, לפטופים וכדומה
- הצלת מסמכים וחפצים יקרי ערך מפני נזק סביבתי שונה – הצפות, שריפות, וכד'
- למציאות חריגה - אסונות טבע, ניסיונות ריגול, פריצות ואירועים מסוכנים אחרים המחייבים שמירה על הדברים היקרים והחשובים באופן קפדני ואחראי. שימוש במגירה נעולה או בקופסה פשוטה עם מפתח, עלולים לגרום לחומרים רגישים להתגלגל לידיים לא נכונות ושיעשו בהם שימוש בלתי ראוי, או חלילה הם לא יוכלו לשרוד במקרה של אסון.

בסביבה משרדית יש צורך מהותי באחסון בטיחותי

בסביבה משרדית יש לא מעט מסמכים וחפצים בעלי ערך רב. בין אם מדובר במסמך רגיש או בעל חשיבות גבוהה, בסכומי כסף גבוהים, טכנולוגיה מתקדמת או כל חפץ אחר, אנו רוצים להיות בטוחים שחפצי הערך מוגנים היטב בסביבה המשרדית בה נמצאים. לכן, יש צורך מהותי ביותר בכספת – וכזו שתתאים לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אחסון בטיחותי ולצרכים יום יומיים של השימוש שלנו.

מה צריך להיות בכספת המשרדית?

בטיחות מקסימלית – כמו בכל כספת אחרת, התנאי הבסיסי ביותר בכל בחירה של כספות למשרד הוא בטיחות. אנו רוצים כספת בטוחה שתבטיח את בטיחות מקסימלית של מסמכים, כסף וחפצי ערך ששמים בתוכה. להיות בטוחים מפני חששות לריגול, פריצה וגניבה וכדומה.

התאמה למרחב – כשאתם משקיעים בכספת עבור המשרד שלכם, אתם רוצים להיות בטוחים שמדובר בכספת שתתאים למשרד ותיכנס בו בצורה נוחה ולא בצורה בולטת ולא נוחה. ישנן גם אפשרויות של כספות שקועות בקיר בנישה ייעודית – וכדאי לתכנן זאת היטב.

נראות – מכיוון שמדובר במשרד, ישנה חשיבות רבה מאד גם לנראות הכספת. אסתטיות למראה, כאלו שניתן להתקין על הקיר. כאלו שאינן בולטות בשטח, אינן מושכות תשומת לב וגם לא מעוררות חשד. כאלו שאינן תופסות מקום רב במשרד ומשתלבות לצד האלמנטים האחרים שבו. זאת, בניגוד לעבר, אז הוצעו לנו כספות מאסיביות, שהיו בולטות לעין וגם פחות אסתטיות בעיצובן.

עמידות באש וברטיבות – אחד הסיכונים שכדאי לשים אליהם לב הוא לא בהכרח גניבה של חפצי ערך אלא פגיעה במסמכים וחפצים חשובים בשל שריפה או הצפה. לכן, כדאי להשקיע בכספות למשרד שתהיינה מוגנות מפני רטיבות ומפני התלקחות – כך שתוכלו להיות בטוחים שגם במצבי חירום שכאלה חפצי הערך היקרים ביותר אכן יהיו בטוחים כפי שהם צריכים להיות.

כספות מתקדמות לאבטחת משאבים

מימד כספות למשרד נמדד על סמך גובה, רוחב ועומק. עם זאת, יש להבחין בין המימדים החיצוניים של כספות משרדיות לבין המימדים הפנימיים. מגירות, בדים וחלוקה לאזורים בתוך הכספת עצמה יכולים לצמצם את הגודל הפנימי. בכספות משרדיות ניתן להשתמש לצורך אחסון של כסף מזומן, פנקסים וכרטיסי ערך. מעבר לכך, הן משרתות גם עובדים המעוניינים להגן על דברי ערך שלהם.

שאלת השאלות – אז, מה כדאי לקנות?

אם בעבר, כספות היו בנויות ממנגנון מכאני שבו הנעילה והפתיחה נעשו על ידי מפתח, כיום רוב הכספות המשרדיות מכילות מנגנון נעילה אלקטרוני הנפתח ונסגר על ידי קוד אישי או כרטיס מגנטי הניתן למורשים בלבד. כמובן שניתן עדיין לרכוש כספות משרדיות עם מנגנון מכאני, אך כאן חשוב לקחת בחשבון כי ברוב הפעמים כספות אלו קלות יותר לפריצה ויש לוודא כי הברחים שלה בנויים בתוך הכספת וכי הדפנות וכן שכבת הפלדה סביב המנעול עבה וקיבוע נכון.

מערך אבטחה סביב כספות למשרד

כספות למשרד אידיאליות עבור מנהלים אשר רוצים לשמור על סביבת עבודה מאובטחת, מוגנת וסטרילית. הן מספקות גם ללקוחות תחושה בטוחה והן משרתות את המשרדים לאורך שנים רבות והמחיר שלהן מוכיח את היעילות הטמונה בהן.

מדוע יש דרישות לחברות הביטוח לגבי הכספות?

עד לא מזמן, היו שרכשו כספות פשוטות וזולות, שלא ביצעו את העבודה כאשר התבצעו מעשי פריצה. כלומר, היה ניתן לפרוץ את הכספות בקלות, או ניתן היה לקחת את הכספת כולה. לאחר הפריצה, דרשו בעליהן לקבל פיצוי מחברת הביטוח. אלו רעמו היות שמלכתחילה הכספות לא היה טובות ולא מלאו את תפקידן בהגנה על כספים, לכן, קמו חברות הביטוח וקבעו בפוליסה שלהן, סף דרישות להתקנת כספת וגם פירוט מפרט טכני ומקצועי, בו צריכות לעמוד הכספות הנרכשות על ידי בעלי העסקים וגופים שונים.

מהן דרישות הביטוח באשר לכספת?

לפני שרוכשים כספת מומלץ לשאול את סוכן הביטוח, מהן הדרישות ותנאי הביטוח המוצע, באותו מעמד, כדאי גם לשאול לגבי קיבוע הכספת, סוג הכספת, משקלה, עמידה בתקן ועובי דפנות הכספת הנדרשת.

כיצד לבחור את הכספת המתאימה עבורכם?

התייעצתם, ואתם מודעים לסוג הכספת שאתם צריכים לרכוש? כעת כל שנשאר הוא לבצע בחירה חכמה לכספת שתגן בצורה מלאה ושתהיה בעלת קושי פריצה גבוה ביותר. אל תבחרו כספת פשוטה, שעלותה כמה מאות שקלים והיא מהדור הישן עם נעילת מפתח דואר. בחרו כספת חדישה ומתקדמת, בעלת מערכת דיגיטלית ועם משקל גבוה (כספות כאלה עומדות בתקן C1, תקן מחמיר, הכולל 2 שכבות פלדה וביניהן בטון יצוק). אמנם עלותה של כספת זאת, עשויה להסתכם בכמה אלפי שקלים, אבל אם מדובר על אמצעי הגנה שיגן על ציוד יקר ועל שנדרש, הרי שאתם לא צריכים לחשוב פעמיים ולרכוש אותה וליהנות מביטחון ושקט נפשי.

תכלס *

סוג כספת, **משקל**, סוג **נעילה**, **עמידה בתקן**, **עובי דפנות ודלת** וכו', אלו בסיס דרישות הביטוח.

מרבית חברות הביטוח, דורשות החזקת כספת במשקל של לפחות 50 קילו, עם עובי גוף של לפחות 5 מ"מ ועובי דלת של 10 מ"מ. שימו לב, לנתונים הללו, בטרם רכישת כספת.

*** יש לוודא מראש עם האחראית על הביטוח בחברה על הצורך המותאם למרכז הקהילתי**
*** ישנן סוגי נעילות שונות לכספות עליהן יש להקפיד:**

- נעילת מפתח תיבת דואר (נפוץ בכספות סיניות פשוטות מהדור הישן – רשתות הכל בו ועשה זאת בעצמך).
- נעילת מפתח כספת (מפתח שאינו ניתן לשכפול בכל חנות מנעולים, כפול שיניים, קשה להעסקה).
- נעילת מערכת דיגיטלית (נעילה ע"י קוד, כרטיס מגנטי, או נעילה ביומטרית)
- נעילת מערכת מכנית (קומבינציה, סיבוב חוגה מספר פעמים לפתיחה)
- וכמו כן כספות במשקלים גבוהים, העומדות בתקן C1 , בעלות 2 שכבות פלדה וביניהן בטון יצוק, כספות אלו עומדות בתקנים המחמירים ביותר, קושי פריצה גבוה ביותר, מלכודות זכוכית ופלדה מנגן בדלת הכספת נגד קידוח ועוד.
- אם כן קיים קו מנחה לגבי דרישות חברות הביטוח, אך עם זאת לכל חברת ביטוח הדרישות שלה. בעוז כספות נמצאים בקשר עם כל חברות הביטוח ע"י מספר סוכני ביטוח מגוונים, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והתייעצות לגבי דרישות הביטוח!

בטבלה הבאה ניתן לראות לדוגמה את דרישות אליהו חברה לביטוח:

רמת מיגון	חלופות פירוט דרישת הכספת		
רמה 1	כספת מבוטנת לקיר או לחילופין מעוגנת לרצפה ולקיר באמצעות 4 ברגי ג'מבו. מפתח הכספת לא יושאר במקום שאינו מאויש. לחילופין, הכספת ננעלת באמצעות מנגנון דיגיטלי.		
רמה 2	שתי כספות מבוטנות לקיר או מעוגנות לרצפה ולקיר באמצעות 4 ברגי שג'מבו (כל אחת). מפתחות הכספות לא יושארו במקום שאינו מאויש. לחילופין, הכספות ננעלות באמצעות מנגנונים דיגיטליים.	רמה 3	
רמה 3	מותנה, כי כיסוי תכשיטים שאינם נמצאים בענידה בפני סיכוני פריצה, שוד וגניבה, כפוף להמצאם ב: כספת פלדה, בעובי דופן 5 מ"מ ועובי דלת 10 מ"מ נעולה במנעול כספת ו/או מנעול צירופים, מבוטנת בקיר או מעוגנת לרצפה ולקיר באמצעות 4 ברגי ג'מבו, הכספת כוללת גלאי משולב- חום, פתיחה וזעזועים. הגלאי יהיה מחובר למערכת האזעקה שבדירה/בית. מפתח הכספת לא יושאר בדירה בלתי מאוישת.	רמה 4	
אופציה א'			
לחילופין			
אופציה ב'	כספת חיצונית עפ"י המפרט הנקוב מעלה, אולם דפנותיה פלדה כפולה ובטון ביניהן בעובי כולל של 50 מ"מ לפחות ומעוגנת לרצפת בטון, מתחת למרצפות, באמצעות 4 ברגי פלדה בקוטר 10 מ"מ. הכספת תכלול גלאי משולב -חום, פתיחה וזעזועים. הגלאי יהיה מחובר למערכת האזעקה שבדירה/בית. מפתח הכספת לא יושאר בדירה בלתי מאוישת		
רמה 4	בכספת פלדה העומדת ברמת מיגון C 1 (עפ"י הדרוג במפרטי משטרת ישראל). הכספת תחובר למערכת האזעקה שבדירה/בית עם גלאי חום, פתיחה וזעזוע. מפתח הכספת לא יושאר בדירה בלתי מאוישת.		

ולסיום - התקנה נכונה

התקנתן של כספות משרדיות נעשית לרוב על ידי אנשי מקצוע, המתמחים בכך. מכיוון שיש להבריג אותן ישירות אל הקיר או אל הרצפה ועליהן לעמוד בתקנים מחמירים. ההתקנה נעשית בהתאם לדגם הכספת שנבחר ותוך שימוש בציוד ההתקנה הנדרש.

בחירה טובה